



Za upotrebu samo primjene ovih proizvoda. Prije upotrebe provjerite da li rukavice imaju eventualne nedostatke ili greške. Pazite da rukavice u potpunosti pokrivaju obje ruke i izbjegavajte kontakt sa proizvodom. Rukavice samo za jednokratnu upotrebu.

Priručnik sa uputstvom za upotrebu

Opis rukavice: Polietilenske rukavice (PE)

Referenca proizvoda: SD-PE -001

Veličina: 13

Veličina ruke	13
Obim ruke (mm)	340±5
Dužina ruke	290±5

Predviđena upotreba: Da osiguraju zaštitu ruku prilikom primjene ovih proizvoda.

Ispitivanje i performanse:

Kategorija III LZO u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi u pogledu neškodljivosti, udobnosti, čvrstoće, i evropskim usaglašenim standardima EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 21420:2020.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Tip C



EN ISO374-1:2016/A1:2018/Tip C, Nivo performansi 6: Izmjereno vrijeme prodora > 480 min

Ispitana hemikalija	CAS br.	Slovo	Nivoi performansi prilikom propuštanja	Vrijednost degradacije
Natrijum hidroksid 40 %	1310-73-2	K	6/6	5,3 %
Formaldehid 37 %	50-00-0	T	6/6	11,2 %

Tip C: Performanse prilikom propuštanja trebaju biti najmanje nivo 1 u odnosu na minimalno jednu ispitanu hemikaliju.

Zaptivenost i vodonepropusnost: uskladena

Prihvatljiv nivo kvaliteta uzorkovanja: < 1,5

Rukavica ispunjava zahtjeve standarda EN ISO 21420:2020.

Opšti zahtjevi za radne rukavice Spretnost: 5/5

Uputstvo za upotrebu:

- Otvorite paket.
- Nosite direktno.
- Pobrinite se da rukavice potpuno pokrivaju obje ruke i što je više moguće izbjegavajte kontakt sa proizvodom.

Upozorenja:

- Rukavice su pogodne za zaštitu ruku.
- Prije upotrebe provjerite da li rukavice imaju eventualne nedostatke ili nepravilnosti.
- Ne koristite pakovanje rukavica nakon datuma isteka važnosti (vidite rok upotrebe u nastavku).
- Ne koristite paket ako je kontaminiran.
- Samo za jednokratnu upotrebu. Odložite nakon upotrebe.
- Otpornost na hemikalije je procijenjena u laboratorijskim uslovima iz uzoraka uzetih samo sa dlana i odnosi se samo na ispitane hemikalije. Može se razlikovati ako se hemikalija koristi u smjesi.

7. Ove informacije ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu i diferencijaciju između smjesa i čistih hemikalija.
8. Prilikom upotrebe, zaštitne rukavice mogu da pruže manju otpornost na proizvod zbog promjena u fizičkim svojstvima. Kretanje, hvatanje, trenje, degradacija uslijed kontakta sa hemikalijom i sl. mogu znatno smanjiti stvarno vrijeme korištenja. Za korozivne hemikalije, degradacija može da bude najznačajniji faktor koji treba imati u vidu prilikom izbora rukavica otpornih na hemikalije.
9. Ovaj model ne sadrži supstance na nivoima za koje je poznato ili za koje postoje sumnje da negativno utiču na higijenu ili zdravlje korisnika.
10. Zaštita od rizika ili opasnosti koji nisu pomenuti u ovom dokumentu nije garantovana. Navedeni nivoi performansi važe samo za dlan rukavice. Navedeni nivoi performansi važe samo za nove, a ne i za oprane ili regenerisane rukavice. Ovi nivoi performansi se dobijaju iz ispitivanja koja se vrše u skladu sa uslovima definisanim važećim standardima.
11. Higijena ruku: da biste izbjegli kontaminaciju ruku zaprljanom rukavicom, rukavicu trebate skinuti tako da je povučete od zgloba prema prstu. Skliznite prste unutar druge rukavice i skinite rukavicu. Izbegavajte da dodirujete kožu.
12. Preporučuje sa da provjerite da li rukavice odgovaraju predviđenoj upotrebi zbog toga što se uslovi na radnom mjestu mogu razlikovati od ispitivanja tipa u zavisnosti od temperature, abrazije i degradacije.

Skladištenje:

Ovo pakovanje rukavica treba skladištiti u čistoj, suhoj prostoriji na normalnoj sobnoj temperaturi.

Rok upotrebe: Paket sa rukavicama važi pet godina od datuma proizvodnje.

Piktogram:



Informacije o proizvođaču:

Kompanija: Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd.

Adresa: No. 608, Xingwen Rd., Jiading, Šangaj, Kina

Tel.: 86-21-33517332

Informacije o ovlaštenom tijelu:

Postupak EU certifikacije modula B i modula C2 proveo je **CTC**

4, rue Hermann. Frenkel - 69367 Lion Cedex 07

Država: Francuska

Telefon: +33/4.72.76.10.10

Email: cemarking@ctcgroupe.com

internet-stranica: <http://www.ctcgroupe.com/>

Broj ovlaštenog tijela: 0075

EU Izjava o usklađenosti:

EU Izjava o usklađenosti je dostupna preko ove veze:

<http://www.sh-shengda.com/instructions/>

CE 0075